

## ตรวจวัดลมยาง อย่างถูกวิธี



คุณรู้มั๊ยว่า ควรเติมลมยางเท่าไร?

หลายท่านสงสัยว่า ความดันลมยางที่เหมาะสมกับรถยนต์นั้น ควรจะเป็นเท่าไร ควรใช้แรงม้า หรือน้ำหนักรถเป็นเกณฑ์วัด?

มาใส่ใจกับการสูบลมยางให้ถูกวิธี วันนี้เรามีสิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติตามมาฝากค่ะ

### ข้อควรปฏิบัติ

★ ควรตรวจเช็กลมยาง และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนด หรือตามคำแนะนำ ในหนังสือคู่มือของรถยนต์เป็นประจำ

★ ในกรณีของยางใหม่ ให้เพิ่มความถี่ในการตรวจเช็กลมยาง ให้มากกว่าปกติ (ในช่วง 3,000 กม. แรก) เนื่องจากโครงสร้างยางในช่วงนี้ จะมีการขยายตัว ทำให้ความดันลมยางลดลงจากปกติได้

★ ห้ามปล่อยลมยางออก เมื่อความดันลมยางสูงขึ้นขณะกำลังใช้งาน เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน เป็นตัวทำให้ความดันลมภายในยางสูงขึ้น เมื่อยางเย็นตัวลง ความดันลมยางก็จะกลับสู่สภาวะปกติ

★ เพื่อป้องกันลมรั่วซึมที่วาล์ว ควรเปลี่ยนวาล์ว และแกนวาล์วทุกครั้ง que เปลี่ยนยางใหม่ และมีฝาปิดวาล์วตลอดเวลา

★ สำหรับยางอะไหล่ ให้ตรวจเช็กลมยางให้ถูกต้องทุกๆ เดือน

★ หากขับรถที่ความเร็วสูง ควรเติมลมมากกว่าปกติ 3-5 ปอนด์ จะช่วยลดการบิดตัวของโครงยาง ทำให้เกิดความร้อนน้อยลง หรืออาจใช้การสังเกต จากที่ใช้งานทุกวัน และความชอบของผู้ขับรถเป็นเกณฑ์

โดยส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยของความดันลมยางของรถเก๋ง จะประมาณ 28-30 ปอนด์/ตารางนิ้ว ส่วนรถกระบะ จะประมาณ 35-40 ปอนด์/ตารางนิ้ว (ขับซีทัวไปไม่บรรทุกหนัก)

★ อย่างไรก็ตาม

ในการตรวจเช็คและปรับแต่งลมยางนั้น ให้ทำเมื่อยางอยู่ในสภาพเย็น หรือทำในตอนเช้าก่อนใช้งาน ด้วยเกจวัดลมที่ได้มาตรฐาน อันเดียวกันเท่านั้น จึงจะได้ค่าแรงดันลมยางที่ถูกต้อง หมั่นตรวจเช็กลมยางสม่ำเสมอ ประมาณสัปดาห์ละครั้ง หรือทุกครั้งก่อนเดินทาง

ที่มา Lisa